

XBOX ROVANCED RV PRCK

MODULE RUDIO-VIDÉO RVANCÉ XBOX

CRBLE DE CONEXIÓN RUDIO/5-VIDEO XBOX

The Xbox Advanced AV Pack connects the Xbox console to S-video and digital audio input. It is for use exclusively with the Xbox™ video game system from Microsoft.

with the Xbox^{em} video game system from Microsoft.

IMPORTANTI Before using this product, read the Xbox Instruction Manual for important safety information and health warnings. Please retain both the Xbox Instruction Manual and these instructions for future reference. The limited warranty covering this Xbox AV pack is contained in the Xbox Instruction Manual.

Connecting to a TV
Use the Xbox Advanced AV Pack to connect the Xbox console to the S-video AV input of your TV:

- I. If the Xbox console is on, press the power button on the Xbox console to turn it off.
 Connect the Xbox AV connector to the AV port on the Xbox console.
 Sconnect the Svides cable connectors to the advanced VI pack and to the Svideo input on your TV.
 Connect the Left and right audio connectors to the advanced AV pack and to the audio input on
- 5. Set the appropriate video input for your TV to display Xbox games. Common names for video input are Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source, Video 1, and EXT, depending upon your TV type. For more information, see your TV manual.

Connecting to a digital AV system

Ti your system (typically, a receiver or amplifier) has digital audio input, you can connect to digital audio rather than to the standard left and right audio input. Digital audio input should produce higher-quality sound.

- 1. Connect video input using the AV pack as described in steps 1 and 2 of Connecting to a TV.
- Connect the digital audio cable connectors to the digital audio output of the AV pack and to the digital audio input

To use digital audio, you must select the appropriate audio settings for the Xbox video game system:

- 2. Roox viologe game system:
 1. Turn on your Xbox console with no disc in the disc tray.
 2. Select Settings, then select Audio.
 3. Select the digital audio setting for your system. Play DTS or Dobty® Digital audio only on AV systems that support these audio settings.

If you need more help

A Should you have any problems, do not attempt to take apart, service, or modify the Xbox Advanced AV Pack or Xbox console in any way. Doing so could present the risk of serious injury or death from electric shock or fire, and it will void your warranty. Do not take your Xbox video game system or this peripheral to your retailer for repair or service, unless instructed to do so by an Xbox Customer Support representative.

Please see http://www.xbox.com or call the Xbox Customer Support number:

- United States and Canada: 1-800-4MY-XBOX (1-800-469-9269).
 TTY users: 1-866-740-XBOX (1-866-740-9269).
 Mexico: 001 866 745 83 12. TTY users: 001 866 251 26 21.

For customers in the United States.

For customers in the United States.

This equipment has been tested and found to comply with te limits for a Class B digital device, pursuant to Part.

Its of the ECC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to and communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into a routlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Any changes or modifications made on the system not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

For customers in Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Copyright

Copyright

Information in this document, including URL and other Internet Web site references, is subject to change without notice. Unless otherwise noted, the example companies, organizations, products, domain names, e-mail addresses, logos, peeps (passes, and events deplicate herein are fictious, and no association with any real company, organization, product, domain name, e-mail addresses, logo, person, place, or event is intended or should be inferred. Complying with all applicable copyright leaves to the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation.


Microsoft may have patients, patient applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the minishing of this document does not give you any license to these patients, trademarks, copyrights, or other intellectual property:

© 2002 Microsoft Corporation, All rights reserved.

Microsoft, Xbox, and the Xbox logos are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

"Dolby" and the "Double-D" symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.



Le module audio-vidéo avancé Xbox sert à relier la console Xbox à une entrée s-vidéo et audionumérique. Il doit être utilisé exclusivement avec la console de jeu vidéo Xbox™ de Microsoft.

avec la console de jeu vidéo Xbox** de Hicrosoft. IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, consultez le manuel d'instructions Xbox. Vous y trouverez des conseils de sécurité et de santé importants. Conservez le manuel d'instructions Xbox ainsi que ce manuel pour référence utitérieure. La grante l'imitée du module audio-vidéo Xbox est incluse dans le manuel d'instructions Xbox.

Raccordement à un téléviseur Le module audio-vidéo avancé Xbox sert à relier la console Xbox à l'entrée audio-vidéo/s-vidéo de votre téléviseur.

- 1. Si la console Xbox est allumée, appuvez sur le bouton marche/arrêt pour l'éteindre.
- Branchez le connecteur audio-vidéo Xbox sur le port audio-vidéo de la console Xbox.
 Insérez les connecteurs du câble s-vidéo dans le module audio-vidéo avancé et dans l'entrée s-vidéo
- du téléviseur.

 A. Insérez les connecteurs audio gauche et droit dans le module audio-vidéo avancé et dans l'entrée audio du téléviseur.

 S. Sélectionnez l'entrée vidéo permettant l'affichage des jeux Xbox sur votre téléviseur. L'entrée vidéo est souvent désignée par les termes înput Select, AUX, Line In, Line, In, finput, Source, Video 1 ou EXT, La dénomination varie selon le type de téléviseur. Pour de plus amples informations, consultez le manuel de votre poste de télévision.

Raccordement à un système audio-vidéo numérique Si votre système (en général un récepteur ou un amplificateur) est équipé d'une entrée audionnmérique, vous pouver l'utiliser à la place des prises audio droite et gouche Le raccordement à l'entrée audionumérique produit en principe un son de qualité supérieure.

- en principe un son de quaute supretiure.

 1. Effectuse l'abranchement su l'entrée vidéo à l'aide du module audio-vidéo, comme indiqué aux étapes 1 et 2 de la section Raccordement à un téléviseur.


 2. Branchez les connecteurs du câble audionimérique sur la sortie audionimérique du module audio-vidée et sur l'entrée audionimérique du module audio-vidée et sur l'entrée audionimérique du module audionée des sélectionner les paramètres audio appropriés sur la console de jeu vidéo Xbox.


- 1. Mettez la console sous tension sans insérer de disque dans le tiroir. 🗡 =
- 2. Sélectionnez Paramètres, puis Audio. 3. Sélectionnez le paramètre audionumérique de votre système. Utilisez le codage DTS ou Dolby® Digital

uniquement avec des systèmes audio-vidéo compatibles

uniquement evec uses presentations de demonter, de réparer ni de modifier le module au Besoin d'aide?

Si vous éprouvez encore des difficultés, n'essayez jamais de démonter, de réparer ni de modifier le module au vidéo avancé Xbos ou la console Xbos de quelque manière que ce soit. Toute tentative de ce genre risquesal provoquer des blessures graves ou d'entraîner la mort par électrocution. Votre garante serait par alleurs ann. Ne confize pas la réparation n'interretien de la console de juvidé ou d'un pérpérique Xbos à votre revent sauf instructions spécifiques de la part d'un représentant du support technique Xbos.





Allez sur http://www.xbox.com ou appelez le support technique Xbox au numéro suivant :

- États-Unis et Canada: 1-800-4MY-XBOX (1-800-469-9269).
 Utilisateurs malentendants: 1-866-740-XBOX (1-866-740-9269).
- Mexique: 001 866 745 83 12. Utilisateurs malentendants: 001 866 251 26 21.

Pour les Clients résidant au Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareix numérique de la classe d'est continne a la norme ne unouve ou dumant.

Copyright

Les infontions contenues dans la présent document, y compris les UIII et autres références à des sites Web,
productions contenues dans la présent document, y compris les UIII et autres références à des sites Web,
promis de domaine, adresses électroniques, loops, personnes, lieux et événements figurant dans ce manuel sont
ciffs et sans quelconque apport, intentionnel ou implicite, eve une entreprise, un organisme, un produit, un nom
de domaine, une adresse électronique, un logo, une personne, un lieu ou un événement réels. L'utilisateur est term
déboserve la réglémentation relative aux droits d'auteur applicable dans son pays. Sans limitation des droits
d'auteur, aucrune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée ni introduite dans un système de restitue,
no, ou transmisse à qualque fin, par que queue moven que ces of (electronique, méanique, photosopie renegistrement
ou autrel jou dans un but quelconique, sans la permission expresse et écrité de l'étrosoft Corporation.

**Mariant man éfaiterir du brevets, aux d'édopcé des demandes d'erregistrement de brevets ou de l'être titule.

Microsoft peut détenir des brevets, avoir déposé des demandes d'enregistrement de brevets ou être titulaire de propriée de la faction de la commentation de la commentation de la commentation de la contract de la con


2002 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Microsoft, Xbox et les logos Xbox sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corpora-tion aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories

Les noms de sociétés et de produits réels mentionnés dans ce manuel peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 États-Unis.



El Cable de conexión audio/S-video se conecta a la Consola Xbox y a la entrada de audio digital, y se utiliza exclusivamente con el Sistema de videojuegos Xbox[™] de Microsoft.

Now" de Hicrosoft.

IMPORTANTE Antes de utilizar este producto, lea el Manual de instrucciones del Sistema de videojuejos. XXox para obstener información imporanta ecerca de la seguridad y advertencias de salud. Guarde el Manual de instrucciones de Xove, sete manual para consultas en el futuro. La garantía limitada que cubre al Cable de conesión audio/S-video se incluye en el Manual de instrucciones de XXox.

Conexión a un televisor
Utilice el Cable de conexión audio/S-video para conectar la Consola Xbox a la entrada de audio/S-video del televisor:

Auto dobal

- 1. Si la Consola Xbox está encendida, presione el botón Power (encendido) de la consola para
- apagarla.

 2. Enchufe el conector de audio/video Xbox a un puerto de audio/video de la Consola Xb
- 3. Enchufe los conectores del cable de S-video al Cable de conexión audio/S-video y a la entrada de S-video del televisor.
- 4. Enchufe los conectores de audio izquierdo y derecho al Cable de conexión audio/S-video y a la entrada de audio del televisor.
- 5. Establezca la entrada de video adecuada del televisor para visualizar los juegos Xbox. Los nombres que suelen identificar las entradas de video, en función del tipo de televisor, son los siquientes: Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source, Video 1 o EXT. Para obtener más información, consulte el manual del televiso

Conexión a un sistema de audio/video digital

Si el sistema (generalmente un receptor o amplificador) dispone de una entrada de audio digital, puede conectarse a ella en lugar de a la entrada de audio estándar izquierda y derecha. La entrada de audio digital deberia producir un sonido de mejor calidad.

- 1. Conecte la entrada de video mediante el Cable de conexión audio/ S-video según se describe en los pasos 1 y 2 de la sección Conexión a un televisor.
- Conexión a un televisor.

 2. Enchufe los conectores del cabile de conexión de audio digital a la salida de audio digital del Cabile de conexión audio/5-video y a la entrada de audio digital del receptor.

 Para utilizar el audio digital, debe seleccionar la configuración de audio adecuada para el Sistema de videojuegos Xboxo.

- ne a soiemta de violegiegos Auto:

 1. Encienda la Consola Xbox sin ningún disco insertado en la bandeja de discos.

 2. Seleccione Configuración y, a continuación, seleccione Audio.

 3. Seleccione la configuración de audio digital para el sistema. El audio DTS o Dolby® Digital sólo debe reproducirse en sistemas de audio/video digital compatibles con esta configuración de audio.

Si necesita avuda

o incurrent adyuta.

Americaliquire problema, no intente desmontar, reparar ni modificar el Cable de conexión audio / s-video Xbox ni la Consola Xbox de ningún modo. Podría correr el riesgo de sufrir daños graves o incluso la muerte provocada por decarga eléctrica o incendio y la garantía quedaría anulada. No lleve el Sistema de videojuegos ni periféricos Xbox a un distribudor para su reparación a no ser que así lo indique un representante del Servicio al cliente de Xbox.

Consulte el sitio Web http://www.xbox.com o llame al número del Servicio al cliente de Xbox:

- Estados Unidos y Canadá: 1-800-4MY-XBOX (1-800-469-9269).
 Usuarios de TTY: 1-866-740-XBOX (1-866-740-9269).
- Mexique: 001 866 745 83 12. Utilisateurs malentendants: 001 866 251 26 21.

Para clientes en Estados Unidos

rea teamente en calenda control de la companió que comple en las limitationes especificades para un desposition gajo el de Claze B, en conformidad con la Seción 15 de la comanda de PCC Estas linitationes de desposition gajo el de Claze B, en conformidad con la Seción 15 de la comanda de PCC Estas linitationes de deseñano para oficere la protección adecuada cortra las interferencias perjudiciales que pueden producirse en una instalación domientos. Este equipo genera, utilias y puede en mitri energía de radiofecuencia, por lo que debe instalaciar en conformidad con las instrucciones. De lo contrario, puede provocar interferencias perjudiciales a las radiocomunicacións.

No obstante, no se garantiza que en una instalación doméstica no se produzza ninguna interferencia. Si el equipo produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televicor, lo que puede determinarse enciendo apagando el equipo, se recomienda que el usuario corrija dichas interferencias mediante umo o varios de los siguentes procedimientos:

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que esta conectado
 Consulte con el distribuidor o técnico de radio o televisor cualificado para obtener asister
 Nota: Cualquier cambio o modificación que realice en el sistema sin el consentimiento explícito de anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Copyright

La información contenida en este documento, como direcciones URL y otras referencias a sitios Web de Internet La información contenida en este documento, como direcciones URL y otras referencias a sitos Web de Internet, está ajueta canónisos in predo ados A nos er que se estuplic contranto, los notivos de compañía, organizaciones, productos, dominios, direcciones de corros electrónico, logotipos, personas, sitos y eventos de ejemplo mencionados son ficticios y no debe deducirse iniquina asociación entre los mismos y los nombres de compañías, organizaciones, productos, dominios, direcciones de corros electrónico, logotipos, personas, lugares o eventos reales. El cumplimiento de todas las layes de deventos de autor queda prohibida del responsibilidad del usuanas. Tos initianto los deventos especificados en los derechos de autor, queda prohibida la responducción, alimacemaniento o impreso en algún tipo de sistema de en los derechos de autor, queda prohibida la responducción, alimacemaniento o impreso en algún tipo de sistema de encuperación, o la totramisida del cualans. Si total contenida del singuian forma ni por miglio medio (electrónico, mecánico, froccipiado, grabado, etc.), ni con iniguna finalidad, sin el consentimiento explicito por escrito de Hirosovia Copparation.

Merconf junde terre patentes, applicationes de patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de lutor u otros derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual aplicables a los asuntos mencionados en este documento. Exceptuando lo explicitamente proviste no cualquier acuerdo de licencia por escrito de Mircosoft, la entrega de este documento no le otorga ninguna licencia sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual.

© 2002 Microsoft Corporation, Reservados todos los derechos

Microsoft, Xbox y el logotipo de Xbox son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Corporation en Exclusio Vinius y en outro pareas.

Publishy et al simble de deble 9 son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Los nombres de los productos y compañías realies mencionados en el presente documento son marcas comercia de sus respectivos proprietarios.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 EE.UU.

1201 Part No X08-65301









